

Snabbstartsguide

Se bruksanvisningen för fullständiga instruktioner och viktig säkerhetsinformation innan du använder produkten.

STEG 1



Ta bort allt skydd och emballage.

STEG 2



Se till att vattenbrickan är ordentligt på plats och håll sedan ca. 500 ml vatten i.

STEG 3



Montera delarna på plats igen som de kom i förpackningen (eller se monteringsinstruktion i manualen)

STEG 4



Anslut strömsladden till basenheten och sätt sedan in strömsladden i ett vägguttag.

STEG 5



Tryck på strömbrytaren och sedan på fläktknappen. Ställ sedan in temperaturen på medelhög eller hög värme i 4-6 minuter för att förvärma grillen. Du kan sedan justera värmen till önskad temperatur.

Packa upp alla delar från lådan och ta bort all klar eller blå skyddsfilm från delarna. Rengör med varmt tvålatten före första användning (endast en del av tillbehören är diskmaskinsäkra).

Oppstartsguide

Se brukermanualen for full instruksjon og viktig sikkerhetsinformasjon før du benytter produktet.

STEG 1



Fjern all beskyttelse og emballasje.

STEG 2



Sjekk at vannbrettet er på plass, og fyll det med ca. 2 kopper vann.

STEG 3



Sett delene på plass igjen slik de kom i pakken (eller se monteringsinstruksjon i manualen)

STEG 4



Fest strømledningen i basen og sett deretter stikkontakten i et vegguttak.

STEG 5



Trykk på Power-knappen og deretter vifteknappen. Still deretter temperaturen på medium eller høy varme på 4-6 minutter for å forhåndsvarme grillen. Deretter kan du justere varmen til ønsket temperatur og legge på maten.

Pakk ut alle delene fra esken og fjern eventuell klar eller blå beskyttelsesfilm fra delene. Rengjør med varmt såpevann før første gangs bruk (bare noe av tilbehøret er oppvaskmaskinsikkert).

Hurtig brugervejledning

Inden ibrugtagning af dette produkt: Læs anvisninger samt vigtig sikkerhedsinformation i Brugervejledningen.

TRIN 1



Tag alle delene ud af indpakningen og skil dem ad. Fjern al indpakkingsmateriale.

TRIN 2



Sørg for at Vandbakken er ordentlig på plads og derefter hæld ca. 500 ml vand i.

TRIN 3



Saml delene i den samme rækkefølge som de var indpakket. Du kan læse i Brugervejledningen for hjælp med rækkefølgen.

TRIN 4



Sæt det medfølgende Strømskik i Baseenheden og tilslut Strømkablet til vægkontakten.

TRIN 5



Tryk på Startknappen og derefter Ventilatorknappen. Indstil temperaturen til en medium eller høj varme i 4 til 6 minutter for at forvarme grillen. Til sidst indstil til den ønskede tilberedningstemperatur.

Pak alle delene op og fjern al blå eller gennemsigtig beskyttelsesfilm. Vask delene med varmt opvaskevand inden første brug. (Kun visse tilbehørsdele kan maskinopvaskes.)

Pika-aloitus opas

Katso käyttöoppaasta kattavat ohjeet ja tärkeät turvallisuustiedot ennen tämän tuotteen käyttöä.

VAIHE 1



Pura pakatut osat ja irrota kaikki pakkausmateriaalit.

VAIHE 2



Varmista, että vesiastia on paikoillaan ja täytä siihen noin 2 kupillista vettä.

VAIHE 3



Kokoa osat uudelleen samassa järjestyksessä kuin ne oli pakattu (tai katso kokoamisjärjestys käyttöoppaasta).

VAIHE 4



Kiinnitä virtajohto pääyksikköön ja kytke sitten virtajohto pistorasiaan.

VAIHE 5



Paina virtapainiketta ja sitten tuuletinpainiketta. Aseta laite keski- tai korkealämpötila-asetukselle 4-6 minuutiksi esilämmittääksesi grillin. Aseta sitten haluamasi valmistuslämpötila ja lisää ruokasi!

Pura kaikki osat pakkauksesta ja poista kaikki läpinäkyvät tai siniset suojakalvot osista. Pese lämpimällä saippuavedellä ennen ensimmäistä käyttöä (vain osa lisävarusteista on konepestäviä).